

CL 806

Čistiace prostriedky



Čistiaci prostriedok pre odstránenie silikónových zvyškov na obkladoch a dlaždiciach.

POUŽITIE:

Špeciálny prípravok určený k odstraňovaniu zvyškov silikónových škárovacích tmelov. Prostriedok sa aplikuje neriedený v dodanej gélovej konzistencii.

ZLOŽENIE: Neionogénne tenzidy, ethoxylované alkoholy a methadien.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Hodnota pH	4-7
Skupenstvo pri 20 °C	kvapalné
Orientačná spotreba:	na 1 bm škáry cca 20 ml prípravku

SPRACOVANIE:

Neriedený prípravok nanášajte štetcom do čistej škáry a nechajte dlhšiu dobu pôsobiť. Napučané zvyšky silikónovej hmoty potom zoškrabnete z plochy plastovou stierkou – túto činnosť vykonávajte s dostatočným tlakom.

Po mechanickom očistení zbavte škáry zvyškov prípravku umytím vodou.

Pri manipulácii s čistiacim prostriedkom sa odporúča používať ochranné pracovné pomôcky.

UPOZORNENIE:

- Pred použitím prípravku si starostlivo preštudujte návod k použitiu a dodržujte pokyny výrobcu.
- Vysoká teplota s termickým rozkladom môže viesť k tvorbe toxických produktov.
- Nespotrebované zvyšky a kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).

PRVÁ POMOC: Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností upovedomte lekára. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest. Nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutý zvracia sám, dbajte, aby nedošlo k vdychnutiu zvratkov. Pri nadýchaní dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaisťte mu telesný aj duševný pokoj. Nenechajte ho prechladnúť. Ak dráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou môže vyvolať senzibilizáciu. Okamžite odložte všetko kontaminované oblečenie. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom alebo použite vhodný čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá! Pri pretrvávajúcom dráždení vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vyplachujte najmenej 15 minút čistou pokiaľ možno tečúcou vodou pri násilne otvorených viečkach a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití umiestnite postihnutého v pokoji. Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. Nezapijajte vodou. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal prípravku alebo etiketu.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Výstražný symbol: **Xi dráždivý, N nebezpečný pre životné prostredie**

- R 10 Horľavý.
- R 38 Dráždi pokožku.
- R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s pokožkou.
- R 50/53 Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
- S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
- S 24 Zamedzte styku s pokožkou.
- S 37 Používajte vhodné ochranné rukavice.
- S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
- S 60 Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad.
- S 61 Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo bezpečnostný list.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

SKLADOVANIE:

- Pri skladovaní v suchých, krytých a čistých skladoch chránenými pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách +10 °C až +25 °C je skladovateľnosť 36 mesiacov. Dátum spotreby vyznačený na obale.
- Najvyššie prípustné množstvo prípravku pre dané skladovacie podmienky: 200000 kg.

EXPEDÍCIA: 200 ml polyetylénová nádoba.

KVALITA:

- Kvalita je trvalo kontrovaná v laboratóriách výrobcu.
- Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001.

DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

PLATNOSŤ: Od 1. 8. 2013

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078